

Návod k použití klipsu na opasek – přední montáž

1. Upevnění pouzdra na opasek (viz obr. 1)

- Pro správnou funkci opaskového klipsu je třeba tento klips předem nastavit pro správnou šířku opasku **od 25 do 50 mm** (po odstranění posuvné zarážky **D** až **do 60 mm** – popsáno v bodě 3). **Lze také upevnit i na nosný systém MOLLE MIL STD!**
- Pouzdro **upevníte na opasek** tak, že při současném stisknutí obou tlačítek **A** na bocích opaskového klipsu nejprve odklopíte zadní část klipsu **B**.
- Tuto zadní část **B** následně zasuňte za opasek a zamáčkněte ji zpět do zajištěné polohy. Obě západky **C** přitom musí bezpečně zaskočit. O bezchybnosti zajištění na opasku se přesvědčíte tím, že za pouzdro zatáhnete.
- Pokud by se pouzdro na opasku volně posouvalo, nebo naopak kvůli větší tloušťce opasku zcela nezacvaklo, je nutné **přizpůsobit pevnost sevření klipsu** tloušťce použitého opasku – popsáno v bodě 2.

2. Nastavení tloušťky opasku (viz obr. 2)

- Požadovanou tloušťku opasku lze nastavit pomocí gumových podložek **F** a přiložené sady plastových podložek **G**.
- V případě velké tloušťky opasku lze gumové podložky **F** zcela odstranit. Při použití příliš tenkého opasku je naopak možné pod gumové podložky **F** vložit **jednu** nebo **dvě** přiložené plastové podložky **G**.

3. Nastavení šíře opasku (viz obr. 3)

- Pomocí křížového šroubováku uvolněte šroub **E** posuvné zarážky **D** a posuňte ji do polohy, která odpovídá šíři vašeho opasku. V této zvolené poloze zarážky **D** zafixujete opětovným utažením šroubu **E**.

POZOR! Pouzdro je konstruováno na nejběžnější druhy opasků šíře **od 25 do maximálně 60 mm**. Na atypické opasky – extrémně velké či naopak malé šíře – nemusí jít pouzdro připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou činit potíže při nošení či fixaci!

4. Sejmutí pouzdra z opasku

- Pouzdro z opasku **sejmete** tak, že při současném stisknutí obou bočních tlačítek **A** uvolníte západky **C** a odklopíte celou přední část klipsu s pouzdem.

5. Nastavení náklonu pouzdra (viz obr. 4)

- **Pouzdro umožňuje při protočení vůči opasku o 360 stupňů nastavení 16 aretovaných poloh.**
- Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu. To provedete tak, že pomocí křížového šroubováku mírně povolíte či utáhnete fixační šroub **H** tak, aby síla odporu otočného mechanismu vyhovovala Vaším potřebám.

