

ADVANCED TRAINING LASER PISTOL (ATLP) (SF25 MODEL) USER GUIDE

Úvodní upozornění:

Tréninková pistole ATLP je doručována ve standardním střeleckém režimu. Pro aktivaci senzorů prosím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku.

Upozornění: Zařízení je zatíženo tak aby hmotností odpovídalo své skutečné předloze. Úder osoby tímto zařízením může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Upozornění: Zařízení nenahrazuje profesionální instruktáž manipulace se střelnou zbraní.

Upozornění: Samotné zařízení i zásobník obsahují olověná závaží. Pokud je zařízení či zásobník poškozen, nemanipulujte s olovem a kontaktujte Smart Firearms Training Devices či prodejce.

1. Obecné informace:

Advance Training Laser Pistol (ATLP) je tréninková platforma, která by měla její uživatele naučit lepší manipulaci se střelnou zbraní a následně zlepšit jeho střelecké schopnosti. Na zařízení je navíc senzor, který vyhodnocuje neúmyslné a úmyslné vložení prstu do lučičku spouště, v případě chyby při manipulaci senzor ihned aktivuje led diodu a reproduktor, které vás na chybu ihned upozorní. Pokud svou chybu napравíte, zvuková výstraha ihned utichne a led diody přestanou blikat až po následujících devíti (9) sekundách.

“SHOT ONLY“ mód (sekce 4.2) odebere funkci senzorů v lučičku spouště, ale zachová funkci spouště. Pokud se rozhodnete trénovat s laserovou cartridgí Laser Ammo SureStrike můžete pro trénink využívat laserové terče, terčová zařízení či promítací software společnosti LaserAmmo.

2. Obsah balení:

1. ATLP tréninková pistole
2. Stavitelná mířidla (dle varianty)
3. Vyjímatelný zásobník (dle varianty)
4. Imbusový klíč
5. LASER-AMMO SureStrike Cartridge (Red/IR laser)
6. Modré balení baterií pro SureStrike cartridge
7. Dvě 3V CR123A Baterie

- 2. Adjustable sights (Optional)
- 3. Removable Magazine (optional)
- 4. Allen wrench
- 6. Blue Battery pack for the laser cartridge
- 7. Two 3V CR123A Batteries (installed)

3. Schéma



PARTS LIST

- 1 TRIGGER/TRIGGER GUARD
- 2 ADJUSTABLE SIGHTS
- 3 BATTERY COVER
- 4 SPEAKER
- 5 AMBIDEXTROUS MAGAZINE RELEASE
- 6 FRONT RETAINER
- 7 ADJUSTMENT SCREWS
- 8 OPTIC LASER CARTRIDGE
- 9 ALLEN-WRENCH STORAGE

- 1. Spoušť (Trigger)
- 2. Stavitelná mířidla (Adjustable sights)
- 3. Kryt baterií (Battery cover)
- 4. Reprodukční (Speaker)
- 5. Oboustranná pojistka záchytu zásobníku (Ambidextrous magazine release)
- 6. Přední aretační matice (front retainer)
- 7. Seřizovací šroubky (Adjustment Screws)
- 8. Laserová cartridge SureStrike (Laser Cartridge)
- 9. Úložisko imbusu k seřizovacím šroubkům (Allen wrench storage)



4. Představení

4.1 Aktivace:

ATLP přichází továrně nastaven do “SHOT ONLY” režimu (standardní tréninkový režim bez senzorů). Pokud chcete aktivovat režim pro trénink manipulace se zbraní pokračujte dle následujících instrukcí.

- a) Stisknete spoušť tréninkové pistole ATLP a podržte ji po dobu 9 sekund.
- b) ATLP pistole následně pípne a na straně rámu se rozzáří led dioda.
- c) Zbraň je nyní ve “START-UP režimu.
- d) Následně vyjměte prst z lučíku a zajistěte, aby se k lučíku nic nedostalo, prostor lučíku musí být naprosto prázdný.
- e) Zbraň následně pípne a po 45 sekund bude blikat dioda na straně rámu.
- f) Nyní jsou aktivovány senzory a zbraň je plně připravena.

Chcete-li ověřit, zda zařízení funguje správně, umístěte prst do lučíku spouště, následkem je alarm signalizující vniknutí do lučíku. Po úspěšné aktivaci alarmu stiskněte spoušť a ověřte výstřelový zvuk „SHOT“.

Pokud některá z funkcí nefunguje správně, pokračujte na pasáž ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH (6).

4.2 SHOT ONLY režim:

ATLP přichází továrně nastaven do “SHOT ONLY” režimu. Pokud jste dle pasáže 4.1 aktivovali ATLP pistoli a chcete ji uvést do původního “SHOT ONLY” režimu, pokračujte prosím dle následujících kroků.

- a) Plně stiskněte spoušť po dobu devíti (9) sekund. Zbraň dvakrát (2) pípne a LED diody na straně rámu dvakrát (2) probliknou.
- b) Pokud chcete zbraň převést opět zpět do “START-UP” režimu. Podržte spoušť po dobu devíti (9) sekund. Uvolněte spoušť, když zbraň pípne. Zbraň následně opět pípne a problikne LED dioda na straně rámu. Dokud nepřestane zbraň blikat a pípat udrzte lučik spouště čistý a prázdný bez jakéhokoli impaktu.

4.3 Baterie:

Laserová tréninková pistole ATLP potřebuje k provozu dvě 3 V CR123A lithiové baterie. Tyto baterie by měly vydržet cca 14 týdnů běžného používání či rok při nízkém vytížení ATLP tréninkového systému.

Pro výměnu baterií je zapotřebí pomocí křížového šroubováku odstranit černou krytku baterií na horní části závěru laserové pistole ATLP.

Po výměně baterií je zbraň uvedena opět do “SHOT ONLY” režimu, pokud chcete obnovit postupujte dle návodu v sekci 4.2.

Když jsou baterie téměř vybité, zařízení vydá každých pět minut krátké pípnutí a každou minutu blikne červená LED dioda. V tuto chvíli je důležité vyměnit baterii, protože zařízení nebude s vybitými bateriemi fungovat správně.



5. Laser Ammo SureStrike Laser Cartridge



SureStrike Cartridge se aretuje v ústí hlavně pomocí aretační matice se seřizovacími šrouby. (viz obrázek na začátku sekce 5)

5.1 Nastavení vertikální a horizontální korekce:

Aretační matice má 4 nastavovací šrouby pro vyrovnání laseru. Ve dvou osách. Dva protilehlé po stranách se používají pro horizontální korekci a dva protilehlé pro vertikální korekci.

Pro správné seřízení SureStrike cartridge ve vaší ATLP pistoli proveďte nastavení dle uvedených kroků.

- a) Zajistěte SureStrike cartridge ve vaší zbraň, ujistěte se, že můžete zahájit trénink.
- b) Uchopte zbraň tak jak jste běžně držet zbraň.
- c) Stiskněte spoušť a sledujte kam jste zasáhli.
- d) Pokud laserový paprsek zasáhl výše, než je váš cíl povolte (vyšroubujte spodní šroub) a utáhněte (zašroubujte horní šroub).
- e) Pokud jde o horizontální korekci princip je stejný.
- f) Mějte na mysli, že všechny seřizovací šrouby musí být stále utažené. Jinak nemá seřizování význam a SureStrike cartridge nebude nikdy přesně zajištěna a vaše zbraň seřízena.
- g) Vždy je třeba nejprve jeden šroub povolit abyste mohli ten na opačné straně utáhnout.

Jakmile je zbraň jednou seřízena již se seřizovacími šrouby nemusíte jakkoli manipulovat. Jen je třeba občas zkontrolovat, zda jsou přiměřeně utažené.

Pokud provedete instalaci správně, budou dva šrouby přesně po stranách těla zbraně a dva přesně ve směru mezi závěrem a pažbičkou.

5.2 Rozebírání a výměna baterií:

Pro správné provedení výměny baterií a rozebrání ATLP pistole proveďte vše dle uvedených instrukcí.

1. Povolte aretační matici a vyjměte ji společně s SureStrike cartridge.
2. Odmontujte kryt na Cartridge vyjměte a vložte nové baterie směrem + vzhůru (ven z cartridge, směrem do krytu).
3. Našroubujte kryt SureStrike cartridge zpět na laserovou cartridge a ujistěte se, že je krytka dobře a správně utažena.
4. Namontujte SureStrike cartridge společně s aretačním šroubem zpět do pouzdra v ATLP pistoli tak aby seřizovací šrouby směřovaly správným směrem...
 - a) Pomůcka – dle hodin pokud laser prochází středem imaginárních ručičkových hodin seřizovací šrouby míří na 12 a 6 hodinu a 3 a 9 hodinu. Pokud je 12. hodina na čele závěru směrem k mušce.

5.3 Údržba:

SureStrike cartridge je elektronické zařízení. Není třeba jakkoli cartridge omývat stačí pouze lehce otřít suchým hadříkem a čočky vyčistit čističem na skla s vatovým tamponem. Pokud víte, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.

6. Odstraňování problémů

6.1 Zařízení bylo ponořeno do vody a nefunguje:

- Vyjměte baterie
- Umožněte zařízení kompletně vyschnout

6.2 Senzor je příliš citlivý (Alarm se spouští v pouzdře či během správného úchopu).

- Stiskněte spoušť a držte ji po dobu devíti (9) sekund, dokud zařízení nespadne do “SHOT-ONLY” režimu.
- Stiskněte spoušť a držte ji po dobu devíti (9) sekund, zařízení nyní naběhne do “START-UP” režimu.
- Umístěte ukazováček do spodní části lučíku spouště z vnější, neodstraňujte prst, dokud není spuštění dokončeno.

NOTE: Zařízení je konfigurováno pro standardní pouzdra. Některá pouzdra na skryté nošení tak mohou způsobovat problémy.

6.3 Senzor je příliš málo citlivý (nespouští, když by měl).

- Stiskněte spoušť a držte ji po dobu devíti (9) sekund, dokud zařízení nespadne do “SHOT-ONLY” režimu.
- Stiskněte spoušť a držte ji po dobu devíti (9) sekund, zařízení nyní naběhne do “START-UP” režimu. Poté by měla být nastavena správná citlivost.

6.4 Zařízení je tiché (žádné alarmy nebo zvuk „výstřelu“), ale LED světelné funkce nadále fungují

Obráť se na Smart Firearms Training Devices či na vašeho prodejce.

6.5 Zařízení nesedí správně v pouzdře

Zařízení nedrží správně v pouzdře. ATLP pistole jsou vyrobeny tak aby pasovali do většiny běžných pouzder. Pouzdra mývají možnost nastavení svoru zbraně. Tento problém řešte úpravou pouzdra.

6.6 Zařízení nadále přechází do “START-UP” režimu nebo bliká červená LED dioda

- Pravděpodobně došlo k poškození elektroniky.
- Vyjměte a vyměňte baterie.
- Po uvedení do „“START-UP” režimu proveďte zkoušku. Pokud problémy přetrvávají kontaktujte Smart Firearms Training Devices nebo prodejce.

7. Zákaznická podpora

Pokud se jedná o problémy se zbraní obraťte se na zákaznickou linku WWW.SMARTFIREARMS.US.

Pokud se jedná o problém týkající se Laseru kontaktujte: SUPPORT@LASER-AMMO.com nebo volejte: (516)858-1262

V případě že si nejste jisti obraťte se na zákaznickou podporu dovozce do ČR ARMED.CZ

LASER AMMO USA INC

PO BOX 222017

GREAT NECK, NY

11021

TELL: (516)858-1262

EMAIL: Info@laser-ammo.com

WEB: www.laser-ammo.com

SMART FIREARMS TRAINING

DEVICES

821 EAST SUNBURST IN

TEMPE, ARIZONA, 85284

TELL: (602)690-0513

EMAIL: mike@smartfirearms.us

WEB: www.smartfirearms.us

Dovozce do České republiky

ARMED STORE S.R.O.

Kolbenova 882/5A

Praha 9

190 00

Telefon: +420212812160

E-MAIL: info@armed.cz

WEB: <https://www.armed.cz/>