

## Krok 1 Bezpečnost

- Vybijte svou zbraň!
- Proveďte kompletní kontrolu zbraně (ideálně dvakrát či třikrát, pro bezpečí vaše i osob v okolí).
  - Nábojová komora
  - Hlaveň
  - Zásobníková šachta
- Pokud je ve vašem okolí střelivo či munice, odneste je mimo váš dosah, ideálně do jiné místnosti nebo je zamkněte do trezoru.
- Mějte na paměti, že nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažným dopadům na zdraví vaše, zdraví osob v okolí či škodách na majetku.
- Vždy se osobně přesvědčte, že je veškeré střelivo či munice skutečně mimo váš dosah. Pokud trénujete ve skupině proveďte vzájemnou kontrolu.
- Neponechávejte žádné střelivo či munici v oblasti, kde trénujete.

Nezodpovědná příprava, manipulace a nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažným škodám majetku, zraněním či smrti!

## Krok 2 Instalace

- Otevřete adaptér pro brokovnice pomocí vzájemného rozšroubování. Vložte laserovou SureStrike cartridge do těla adaptéru. Druhou část adaptéru zašroubujte do první, ve které je laserová cartridge.
- Otevřete komoru brokovnice a vložte adaptér obsahující SureStrike cartridge.
- Po vložení se můžete rozhodnout, jak budete trénovat, pokud chcete, aby adaptér po každé ráně zachytil vytahovač a vyhodil tak adaptér z komory natočte tak výstupky na adaptéru. Pokud si přejete opak natočte adaptér výstupky mimo vytahovač a vyjmutí na konci tréninku proveďte pootočením adaptéru do polohy tréninku s vyhazováním.

Komentované video montáže je dostupné na: [www.laser-ammo.com](http://www.laser-ammo.com)



1



2



3



4