

Návod k použití klipsu na opasek – přední montáž

1. Upevnění pouzdra na opasek

- Pouzdro **upevníte na opasek** tak, že opasek provléknete mezerou v opaskové sponě a případně posunete vymežovací zarážku **A** tak, aby byla spona na opasku pevně fixována. Poté oba šrouby **B** pevně dotáhněte, aby nedošlo k jejich samovolnému uvolnění.
- **POZOR!** Pouzdro je konstruováno na nejběžnější druhy opasků šíře **od 32 do 50 mm (po vyjmutí vymežovací zarážky do 60 mm)**. Na atypické opasky – extrémně velké či naopak malé šíře – nemusí jít pouzdro připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou činit potíže při nošení či fixaci!

2. Nastavení náklonu pouzdra

- Pouzdro umožňuje při protočení vůči opasku o 360 stupňů nastavení **16 aretovaných poloh**.
- Při příliš **obtížném pootáčení** (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu. To provedete tak, že pomocí křížového šroubováku mírně povolíte či utáhnete fixační šroub **H** tak, aby síla odporu vyhovovala Vaším potřebám – viz obr. 2.

